

CONNECTED WASH

CONNECTED WASH ACTIVEREN (PAIRING)

Deze handleiding is geldig voor de volgende machines met een blauw display:

- UC-serie (UC-2009)
- PT-serie
- UF-serie



Starttoets

Is uw vaatwasmachine gereed voor gebruik en correct verbonden met uw netwerk?
Activeer dan nu CONNECTED WASH op uw machine.

1. Link openen: <https://my.winterhalter.com/#/cw-pairing>
2. Serienummer invoeren.
3. Koppeling uitvoeren. Start hiervoor de countdown (180 seconden) en voer de volgende stappen uit op uw machine:
 - Druk op de starttoets en wacht 5 seconden (wasbeurt wordt gestart).
 - Druk opnieuw op de starttoets en wacht 5 seconden (wasbeurt wordt geannuleerd).
 - Druk op de starttoets en wacht 5 seconden (wasbeurt wordt gestart).
 - Druk opnieuw op de starttoets en wacht 5 seconden (wasbeurt wordt geannuleerd).

Nadat u de machine en de app met succes hebt gekoppeld, kunt u gebruikmaken van alle voordelen van CONNECTED WASH. Hiervoor kunt u gewoon het “DASHBOARD” oproepen (<https://my.winterhalter.com/#/cw-dashboard>):

